

# **NP100** Programmable Controller

คู่มือการใช้งาน





TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD. 208/132-137 Pattanakarn Rd. Pravet Bangkok 10250 Thailand TEL. (662) 7222233 FAX. (662) 7222211



## สารบัญ

1.	ส่วนประกอบต่างๆ	1
2.	คุณสมบัติ	2
3.	อธิบายการทำงานของฟังก์ชั่น	3
4.	การทำงานของปุ่มต่าง	4
5.	พารามิเตอร์ตั้งค่าใช้งาน	5
6.	วิธีการตั้งค่าโปรแกรม	. 7
7.	การตั้งค่า Program Group	. 18
8.	การตั้งค่ากลุ่มการทำวนซ้ำ	.19
9.	การตั้งค่า Pattern และ Segment	. 20



#### <u>ส่วนประกอบต่างๆ</u>

- โปรแกรมควบคุมอุณหภูมิจะประกอบด้วยกัน 3 โปรแกรม คือ Operation indicator mode, Engineering mode และ Program mode โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การทำงานของ Operation indicator mode จะแสดงผลก็ต่อเมื่อเพาเวอร์ "ON" และจะแสดงค่า PV และ SV และ ขนาดเอาท์พุต ค่าเวลาของแต่ละ Segment เมื่อเริ่มทำงาน

 การตั้งค่า Engineering mode เป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานของการวัดที่เกี่ยวกับชนิดของอินพุตเอาท์พุต การติดต่อRetransmission อลาร์ม การควบคุมเอาท์พุต PID และ Auto tuning

 การตั้งค่า Program mode เป็นการควบคุมโปรแกรมการตั้งค่าโปรแกรมการทำวนซ้ำ จำนวน Pattern การตั้งค่าจำนวน Segment สถานะการเริ่มทำงาน เวลาของสัญญาณ โหมดการสิ้นสุดโปรแกรม และพารามิเตอร์ ของแต่ละ Segment 1. คุณสมบัติ

		ฟังก์ชั่น	รายละเอียด	
Option		Option	RS 485 / 422	
			2 ຕັ້ນູູູູູງາລແວດາ	
		จำนวนหลัก	4 หลัก	
		ความแม่นยำ	+/-0.1 %	
การแสดงา	หน้าจอ PV	Sampling time	250 ms	
		ชนิดอินพุต	ใช้ได้กับหลายอินพุตทั่วไปโดยเลือกตามพารามิเตอร์ ดูที่หน้า	
			ใช้ได้กับหลายเอาท์พุตทั่วไปโดยเลือกตามพารามิเตอร์ ดูที่หน้า	
การควบคุ	มเอาท์พุต	ชนิดของเอาท์พุต	SSR / SCR	
			Relay	
Retransmission เอาท์พูด		mission เอาท์พุต	กระแส/SPS(แหล่งจ่ายสำหรับเซ็นเซอร์)	
			(ใช้งานที่ terminal เอาท์พุต RET )	
อลาร์มเอาท์พุต รีเลย์		รีเลย์	2ชุด	
สัญญาณเว	ลาเอาท์พุต	Transistor	2 ชุด	
	จำนวนของ	Pattern & Segment	2 Pattern & 20 Segment (1 pattern $\vec{\mathfrak{U}}$ 10 segment)	
การศึ	โคต่อ	มาตรฐาน	RS485/422	
	ความเร็ว		600~9600 bps	
		Max.Com.Line	31	
		อินพุตในการวัด	1 อินพุต	
		Contact อินพุต	3 points (RUN,RESET,HOLD)	
		SCR / SSR พัลซ์	1 point (Current or SSR output)	
ฮาร์ดแวร์	R	etransmission เอาท์พุต	1 point	
		เอาท์พุตรีเลย์	1 point (C contact)	
		อลาร์มเอาท์พุต	2 points (A contact)	
		Transistor เอาท์พุต	2 points (Time signal)	
		แหล่งจ่าย	100 - 240 V AC 50 - 60	

# 2. อธิบายการทำงานของฟังก์ชั่นต่างๆ



การแสดงผล LED	ลักษณะการทำงาน
1 🖉 display lamp	แสดงในขณะอุณหภูมิกำลังขึ้น
@ display lamp	แสดงในขณะอุณหภูมิอยู่ในช่วง setpoint
③ 🚿 display lamp	แสดงในขณะอุณหภูมิกำลังลง
④ PT1 display lamp	แสดงการทำงานของ pattern 1.
<sup>(5)</sup> PT2 display lamp	แสดงการทำงานของ pattern 2.
<sup>6</sup> RUN display lamp	แสดงการทำงานในช่วงการ run program
WAIT display lamp	แสดงการทำงานในช่วงขณะรอการ run program
<sup>⑧</sup> HOLD display lamp	แสดงการทำงานในขณะหยุดการ run program
(9) MAN display lamp	แสดงการทำงานการควบคุมแบบ manual
AL1 display lamp	แสดงการทำงานในช่วง Alarm 1 ทำงาน
1 AL2 display lamp	แสดงการทำงานในช่วง Alarm 2 ทำงาน
TS1 display lamp	แสดงการทำงานในช่วงเวลาของสัญญาณที่ 1 ทำงาน
<sup>13</sup> TS2 display lamp	แสดงการทำงานในช่วงเวลาของสัญญาณที่ 2 ทำงาน
🚇 OUT display lamp	แสดงการทำงานเมื่อมีการควบคุมให้ output ON
<sup>15</sup> AT display lamp	แสดงการทำงานเมื่อทำงานในฟังก์ชั่น Auto tuning
SEG1~10 display lamp	แสดงการทำงานของแต่ละ Segment
PV display lamp	แสดงการทำงานของ process value
<sup>18</sup> SV display lamp	แสดงการทำงานของการ set value

2.1 การทำงานของปุ่มต่างๆ

RUN	การเริ่มการทำงานของจำนวน Pattern
SET	อินพุต พารามิเตอร์ใช้เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนก่าโดยกดปุ่มก้างไว้ 2.5 วินาที หรือ นานกว่าโดยจะเป็นการสลับโหมดกันระหว่าง โหมดบอกสถานะและเอ็นจิเนียร์ ริ่งโหมด
RST	ใช้เพื่อออกจากการ running program และออกจากการทำงานแบบ Manual และ ใช้ออกจากการ Set program
$\langle$	กดเพื่อเถื่อนหลัก
STEP	ใช้ในการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ และใช้เพื่อการเปลี่ยนค่าไปกลุ่มอื่น
HOLD	ใช้ในการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ และใช้เพื่อการเปลี่ยนก่าไปกลุ่มอื่น
< + $()$	เมื่อ โปรแกรมกำลังทำการ running กดปุ่ม Hold เพื่อหยุดการทำงานของ Segment นั้นและกคอีกครั้งเพื่อปลดการ Hold
+ STEP	ออกจากการ running segment ในขณะ การทำงานของ program การทำงานของ segment. ต่อไป
P1 p2	ใช้เพื่อเปลี่ยนค่า สลับกันระหว่าง Pattern 1 กับ Pattern 2
AUTOMAN	ใช้เพื่อเปลี่ยนค่าระหว่าง การทำงานแบบ Auto และแบบ Manual

#### <u>พารามิเตอร์การตั้งล่าโปรแกรมใช้งานของ NP 100</u>



#### <u>พารามิเตอร์การตั้งล่าของ Program Mode</u>



#### 4. วิธีการ Set program

รุ่น Np 100 จะแบ่งการทำงานเป็น operation indicator mode และ program mode และในส่วนนี้จะเป็น engineering group และ program group

Operation	การทำงานของ indicator mode จะแสดงผลเมื่อ power "ON" และจะบอกลักษณะของค่า PV และ
Indicator Mode	การตั้งค่า Setpoint ลักษณะของ output และการคงค่าเวลาการทำงานของ Segment
Engineering	Engineering mode จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานของการวัดที่เกี่ยวกับชนิดของอินพุต เอาท์พุตและ
Group	communication, retransmission, alarm, controlling movement, PID, and auto tuning.
Program Group	Program mode เป็นการตั้งค่าในการควบคุมโปรแกรม ค่าที่แน่นอนของโปรแกรม การทำวนซ้ำ จำนวน pattern , การตั้งค่าจำนวน Segment , การเริ่มสถานะการทำงานของโปรแกรม, ค่าเวลา ค่าสัญญาณ, โหมดการจบการทำงานของโปรแกรม, และแต่ละค่าพารามิเตอร์ของแต่ละ Segment

### 4.1 การตั้งค่า Engineering Group





4-1-1 การตั้งค่าอินพุต

จ	อแสดงผล	ชื่อ	ย่านการตั้งค่า	สถานะ การแสดงผล	ค่าเริ่มต้น
ſ	<u>L In</u>	กลุ่มอินพุต	ตั้งก่าตาม	งนี้	
	InP	ชนิดของอินพุต	ชนิดของอินพุต,ย่านการวัด	ทุกกรณี	K (1)
	Fr-H	ตั้งก่า High อินพุต	ชนิดของอินพุต,ย่านการวัด - (FR-H > FR-L)	<b>ກຸ</b> กกรณี	1370
	Fr-L	ตั้งค่า Low อินพุต			-200
	dP-P	ตั้งก่าจุดทศนิยม	0~3	แรงคันอินพุต	1
8	SL-H	การตั้งก่าสเกลสูงสุด	-1999~9999	แรงดันอินพุต	100.0
	<u>5L-L</u>	การตั้งค่าสเกลต่ำสุด	(SL-H > SL-L)		0.0
	rd	ค่าชดเชยอุณหภูมิ	ON , OFF OFF , 1~120	TC	ON
	FILE	PV filter		สม่ำเสมอ	OFF
	<u>ь (RS</u>	PV bias	-100~100 %(EUS)	สม่ำเสมอ	0 %
	-bollt	Burn-out	OFF , UP ,DOWN	สม่ำเสมอ	UP

#### <u>รายละเอียดของการรตั้งค่าอินพุต</u>

- การเลือกชนิดของอินพุท: NP100 จะรองรับอินพุทได้หลายชนิดและสะดวกในการเลือกการเซทค่า สัญญาณอินพุทของ Input type Rang ย่านนี้จะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ อินพุทเซ็นเซอร์และชนิดของ อินพุท ในการใช้งานรวมทั้งหมด 18 ชนิด ของอินพุท 12 ชนิด ที่เป็นอินพุทเทอร์โมคัปเปิ้ล 2ชนิด ที่ เป็นRTD และอีก 4 ชนิด ที่เป็นสัญญาณมาตรฐานที่เป็นแรงดันและกระแส
- การเลือกย่านสูงสุดและต่ำสุด : เลือกค่าสูงสุดและต่ำสุดของย่านกับย่านสูงสุดสำหรับเซ็ท NP100 ใน การเปลี่ยนแปลงย่าน
- การตั้งค่าจุดทศนิยม : เมื่อเลือกชนิดของแรงดันอินพุทเป็นแรงดัน (V,mV) จุดทศนิยมสามารถบ่งชี้ โดย เลือกตำแหน่งแรกถึงสามตำแหน่งในการบ่งชี้ค่าPV ในจุดทศนิยม (เลือก 1 จะแสดงทศนิยม 000.0)
- การเลือกสเกลสูงสุดและต่ำสุด : การเลือกสเกลสูงสุดและต่ำสุดเมื่อทำการเลือกอินพุทเป็นแบบแรงดัน (V,mV)
- 5. เลือกค่าชดเชยของอุณหภูมิเฉพาะอินพุทที่เป็นเทอร์ โมคัปเปิ้ล เลือก ON สำหรับทำการเลือกค่าชดเชย ของอุณหภูมิถึงการแก้แรงดันสำหรับTerminal อุณหภูมิ
- 6. เลือกค่าPV Filter : เมื่อค่าที่วัดไม่แน่นอนสำหรับวัดแบบ Digital คือป้องกันสัญญาณรบกวนจาก ภายนอกลดค่าความไม่แน่นอน ของค่า PV โดยเลือกค่า filter
- 7. เลือกค่าPV Bias : เลือกค่าจริงเมื่อจำเป็นที่จะใช้ค่า PV จริง
- เลือกการทำงานของBurn out : ป้องกันความปลอดภัยของเอาท์พุตในขณะ OFF โดยกำหนดค่าสูงสุด หรือต่ำสุดและเทียบ กับ SV เมื่ออินพุทไม่เชื่อมต่อค่าสูงสุดของPV จะแสดงถ้าเป็น UP และค่าต่ำสุดจะ แสดงเมื่อเลือก Down เอาท์พุตคงค่าเดิมในการเลือก OFF

### 4-1-2 การตั้งค่าเอาท์พุต

จอแสดงผล		ชื่อ	ย่านการตั้งค่า	สถานะการ	ตั้งค่าเริ่มต้น
				แสดงผล	
<b>г</b>	Gollt	กลุ่มเอาท์พุต	ตั้งก่าตามง	งารามิเตอร์ข้างล่า	งนี้
		ชนิคเอาท์พุต	ON / OFF, SSR, SCR, Relay	สม่ำเสมอ	Relay
		การควบคุมแบบ	REV : heating		
	OHLE	Heating / Cooling	DIR : cooling	สม่ำเสมอ	Heating
		เวลาของ		SSR	
<b>8</b>	[[t_	Heating cycle	1~1000 sec.	Relay	30 sec.
	HUL	การตั้งค่า			
		Hysteresis	0~100 %(EUS)	ON/OFF	0.5 %(EUS)
		จำนวนของ			
		Preset output	-5.0~105.0 %	สม่ำเสมอ	0.0
	oL-H	ดั้งก่าเอาท์พุตสูงสุด	OL-L+1Digit~105.0 %	PID	100.0 %
				control	
		ตั้งก่าเอาท์พุตต่ำสุด	-5.0~OL-H -1Digit %		0.0 %

### <u>รายละเอียดของการตั้งค่าเอาท์พุต</u>

1. เลือกชนิดของเอาท์พุต

: กวบคุมเอาท์พุตสามารถเลือกได้จากเป็นรีเลย์เอาท์พุต ON OFF รีเลย์กวบกุมเอาท์พุตแบบ PID และ การขับโซลิคสเตทรีเลย์ และ แรงคันเอาท์พุตโดยกำหนดที่ "Output Type Selection Symbol" จาก รายละเอียดกวบกุมชนิดของเอาท์พุต

 เลือกการควบคุมแบบความร้อนและความเย็น
 : วิธีการควบคุมที่เกี่ยวกับการคอน โทรล โดยHeating และ Cooling โดยฟังก์ชั่น Freezing ถ้าเลือกREV (reverse motion) เป็นการทำความร้อนและDIR(ordinary motion) สำหรับการควบคุมความเย็น

- จำนวนรอบเวลาในการควบคุมความร้อน : เมื่อเลือกเอาท์พุตเป็นรีเลย์หรือ SSR
  : NP100 ในการเลือกความถิ่ของการ ON OFF โดยทั่วไปเซ็ทค่าไว้30 วินาทีสำหรับรีเลย์เอาท์พุตและ สำหรับSSR เอาท์พุตตามสภาพของช่วงเวลา
- ฮีตเตอร์รีซีส
  :ฟังก์ชั่นนี้เป็นการเซ็ทค่าระหว่างอุณหภูมิ ON และอุณหภูมิ OFF เมื่อเอาท์พุตเป็นการควบคุมแบบ ON-OFF Control
- 5. การ Preset ปริมาณของเอาท์พุต
- ค่าสูงสุดและต่ำสุดของเอาท์พุต
  : ฟังก์ชั่นนี้จะเซ็ทค่าสูงสุดและต่ำสุดเป็นเปอร์เซ็นต์

# 4-1-3 การตั้งค่าการติดต่อ

จอแสดงผล		ชื่อ	ย่านการตั้งค่า	สถานะการ	ตั้งค่าเร่มต้น
				แสดงผลหน้าจอ	
	+ <u>GLoñ</u>	กลุ่มการตั้งก่าการติดต่อ	ตั้งค่าตามพ	ารามิเตอร์ข้างล่างนี้	
		การเลือก	PCL.0: PC LINK		
		Protocal	PCL.1: PC LINK SUM	Option	PCL.0
		Rate	600 / 1200 / 2400		
		การติคต่อ	4800 / 9600 bps	Option	9600
8	Pri	ค่าพาริตี้	NONE / EVEN / ODD	Option	NONE
6	SEP	การหยุด BIT	1 หรือ 2 bit	Option	1
			7 or 8		
	dLn	ความกว้างของข้อมูล	( except PC Link : 8)	Option	8
	Rdr	แอคเครส	1~99(max. 31 devices)	Option	1
	- rPE	การตอบสนองต่อเวลา	0~10	Option	0

### 4-1-4 ตั้งค่า Retransmission

<u>ข้อควรระวัง</u>

- การต่อสายใช้งานเอาท์พุตของ Retransmission
  - ไม่เชื่อมต่อการควบคุม และแหล่งจ่ายภายนอกเมื่อมีการติดตั้งหรือถอดตัวรับเนื่องจากจะเกิด การกระตุกของไฟฟ้า
  - ใช้ Terminal เดียวกันสำหรับเอาท์พุท Retransmission และ SPS โดยการเลือกชนิดของ เอาท์พุตจะเลือกผ่านการเซ็ทค่าพารามิเตอร์
  - สัญญาณ 4-20mA คือสัญญาณของเอาท์พุตแบบ Retransmission
  - เมื่อใช้สัญญาณเอาท์พุตแบบ Retransmission เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ฟังก์ชั่น SPS สำหรับ เซ็นเซอร์
- การต่อสายใช้งาน SPS สำหรับเซ็นเซอร์
  - ไม่เชื่อมต่อการควบคุม และแหล่งจ่ายภายนอกจากการติดตั้งหรือถอดตัวเซ็นเซอร์ออก
  - Terminal เดียวกันในการใช้ SPS เอาท์พุต และเอาท์พุตแบบRetransmission เลือกใช้ termina
    ข้างใดข้างหนึ่งโดยการเลือกผ่านพารามิเตอร์ 24 VDC 20mA Demax

จอแสดงผล	สื่อ	ย่านการตั้งค่า	สถานะการ	ตั้งค่าเริ่มต้น
			แสดงผล	
<b>_≁</b> ն£rn	การตั้งก่า Retransmission	ตั้งค่าต	ามพารามิเตอร์ข้	้างถ่างนี้
   rEt	เอาท์พุต Retransmission	PV, SV, MV(output volume), SPS	Always	PV
	ตั้งค่าเอาท์ Retransmission สูงสุด	T.C, R.T.D : FR-H~FR-L mV,V : SL-H~SL-L (RET.H > RET.L)	RET=PV MV,SV RET=PV	T.C,RTD : FR-H mV, V : SL-H
L rEL	ตั้งค่าเอาท์พุต Retransmission ต่ำสุด	T.C, R.T.D : FR-H~FR-L mV,V : SL-H~SL-L RET.H > RET.L)	RET=PV MV,SV	T.C,RTD : FR-H mV, V : SL-H

1. การเลือกเอาท์พุต Retransmission

: PV ขนาดของเอาท์พุศ เป็น 4-20mA DC ที่เป็น Retransmission และเลือกSPS เป็นแหล่งจ่ายให้กับ เซ็นเซอร์ภายนอก 24 VDC 20 mA max

เลือกเอาท์พุตRetransmission สูงสุดและต่ำสุด
 เอาท์พุต 4-20mA DC สามารถเลือกย่านให้ตรงกับค่าของย่านสูงสุดให้เลือก FR-H และต่ำสุดFR-L
 4.1.5 การตั้งค่าอลาร์ม

จอแสดงผล		ชื่อ	ย่านการตั้งค่า	ศถานะการ	ตั้งค่าเริ่มต้น
				แสดงผล	
	GALT	การตั้งค่ากลุ่มอลาร์ม	ตั้งก่าตามพารามิเต	อร์ข้างล่างนี้	
	UI FA	เลือกอลาร์ม 1	OFF / 1~22 Refer to "Alarm type and code" 0.0~100.0 %(EUS) Absolute value : 0.0~100.0 %(EU) Deviation value : -100.0~100.0 %(EUS) OFF,PUL,CONT		3
	RZŁY	เลือกอลาร์ม 2		Option	4
	R Idb	ช่วงที่อลาร์ม 1 ไม่ทำงาน			
8ET)	RZdb	ช่วงที่อลาร์ม 2 ไม่ทำงาน		Option	0.5 %
	RL-I	เซ็ตก่าของ อลาร์ม 1			0.0
	RL-2	เซ็ตก่าของอลาร์ม 2			0.0
	PEI	สัญญาณสิ้นสุดของ Patter 1		code 21	OFF
	PEZ	สัญญาณสิ้นสุดของPatter 2	OFF,PUL,CONT	selection	OFF

1. อลาร์มเลือก 1 หรือ 2 ชนิด

: เลือกจำนวนตัวเลขของชนิดอลาร์มจาก Alarm Type and Code

- อลาร์มตั้งค่า Dead Band 1หรือ 2
  : ตั้งค่าระยะ ON OFF (dead band) เมื่อมีการทำงานของอลาร์ม1และ2
- อลาร์มตั้งค่า Set point ของอลาร์ม 1และ2
  : ตั้งค่า อลาร์ม 1และ2
- สัญญาณสิ้นสุดของPattern 1
  เนื่องจากไม่มีเอาท์พุตที่แยกออกจากกันการตั้งค่าของสัญญาณสิ้นสุดของ Pattern1 จะแสดงเมื่อเลือก Code 21 จาก A1 ty อย่างไรก็ตามสัญญาณสิ้นสุดของ Pattern1 จะไม่ถูกกระตุ้นเมื่อ Pattern2 เลือกการ ตั้งค่าที่สมบูรณ์ของโปรแกรม
- สัญญาณสิ้นสุดของ Pattern2
  การตั้งค่าสัญญาณสิ้นสุดจะแสดงเมื่อเลือก Code 21 จากA2ty สัญญาณสิ้นสุดของ Pattern จะไม่ แสดงถ้าไม่เลือก Code 21
- ถ้าเลือก OFF จากการตั้งค่าของสัญญาณสิ้นสุดของ Pattern จะไม่ทำงานถ้าเลือก PUL หน่วงเวลาหลัง เอาท์พุตทำงานประมาณ 0.5วินาที และสุดท้ายถ้าเลือก Cont จะอลาร์มต่อเนื่องไปตลอดจนกระทั้งกด Reset หรือปิดอลาร์ม



## 4-1-6 กลุ่มการตั้งค่าการควบคุม

จอแสดงผล	สื่อ	ย่านการตั้งค่า	จอแสดงผล	ตั้งค่าเริ่มต้น
	การตั้งค่ากลุ่มควบคุม	ตั้งก่าตามพาร	รามิเตอร์ข้างล่างนี่	и 
FUES	การเลือกฟังก์ชั่น Fuzzy	OFF/ON	รับได้ทั้ง ON/OFF	OFF
1 1	หน่วยของเวลา	HH.MM (00 hr. 00 min.) MM.SS (00 min. 00 sec.)	ทุกกรณี	HH.MM
	รอการตั้งค่า	OFF/0~max. range	ทุกกรณี	OFF
	รอการตั้งค่าเวลา	OFF / 0.01~99.59	ทุกกรณี	OFF
Lpur.5	โหมดการชดเชยก่า เพาเวอร์	COOL / HOT	ทุกกรณี	COOL

1. การเลือกฟังก์ชั่นของ Fuzzy

: การทำงานของ Fuzzy คือ ป้องกันการเกิด Over shoot ฟังก์ชั่น Fuzzy สามารถควบคุมติดตามค่าที่ อิ่มตัว

: การเริ่มการควบคุมเมื่อมีการเกิดความแตกต่างระหว่างการออกแบบก่า SV และที่ PV วัดได้

: ต้องการลดค่าการให้ความร้อนซ้ำ ๆ

:เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโหลด

:เมื่อมีการเปลี่ยนค่าของ SV

2. การตั้งค่าหน่วยของเวลา

: สูงสุดได้99ชั่วโมง 59 นาที หรือ 99 นาที 59 วินาที สามารถเลือกการตั้งก่าสำหรับหน่วยของเวลา

3. การตั้งค่าของการ Wait Zone

: PV ต้องลงตัวกับการประมวลผลของโปรแกรมค่า SV ในการควบคุมอุณหภูมิแต่ภายใต้สถานการณ์นี้ ถ้าอุณหภูมิต่างกันในขณะรอ Zone เมื่อมีการเปลี่ยนของ Segment โปรแกรมสามารถทำต่อเนื่องไปสู่ Segment ถัดไปได้อย่างไรก็ตามภายนอกเกิดย่านความแตกต่าง มันจะไม่เปลี่ยนจาก Segment ปัจจุบัน ไปสู่ Segment ถัดไปแต่จะรอจนกระทั่งยืนยันการเซ็ทก่าของ Wait Zone

4 การตั้งค่า Wait time

: เมื่อ PV ไม่ลงตัวกับค่าการประมวลผลของโปรแกรมค่า SVในการควบคุมอุณหภูมิเมื่อ PV ไม่ควบคุม ให้เข้ากับย่านของค่าความแตกต่างระหว่าง SV + Wait Zone โปรแกรมจะต่อเนื่องเมื่อ Wait time

- 5 การคืนค่าสภาวะแหล่งจ่าย
  : สามารถเลือกได้ระหว่าง COOL หรือ HOT การตั้งค่า NP100 เลือกCOOL ระบบreset เมื่อแหล่งจ่าย
  ล้มเหลวหรือไฟดับและถ้าเลือก HOT NP100 จะทำต่อเนื่องจากการทำงานของ segment ก่อนไฟดับ
- อย่างไรก็ตามต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นของ segment ถ้าระบบคืนก่าของ segment ทำงานก่อนไฟดับ

### 4-1-7 กลุ่มการตั้งค่า PID

จอแสดงผล	ชื่อ	ย่านการตั้งค่า	สถานะการ	ตั้งค่าเริ่มต้น
			แสดงผล	
	กลุ่มการตั้งค่า PID	ตั้งก่าตาม	มพารามิเตอร์ข้างถ่าง 	a L
Rr	Anti Reset wind up	Auto / 50.0~200.0 %	P.I.D control	Auto
	PID indication group	OFF / P1Gr ~P4Gr	Always	0
	n. Proportion	0.1~999.9 %	P.I.D control	5.0 %
	n. Integral	OFF / 1~6000 sec.	Always	240 sec.
	n. Differential	OFF / 1~6000 sec.	Alway	60 sec.
L lõr	Manual reset	-5.0 ~ 105.0 %	Integral time OFF	50.0 %

## 4-1-8 การตั้งค่า Auto Tuning

จอแสดงผล	้งอ	ย่านการตั้งค่า	สถานะการแสดงผล	ตั้งค่าเริ่มต้น	
	กลุ่มการตั้งค่า Auto tuning	ดั้งก่าตามพารามิเตอร์ข้างถ่างนี้. ตั้งก่าปีน ที่ AT เป็น 1 แล้วก็เถือก Run			
	ชนิดของ	STD:Standard AT	Except	STD	
	Auto tuning	LOW:Low PV AT(*1)	RUN& ON/OFF		
	เลือกการทำงานของ AT	OFF/1~4	Except	OFF	
- 45			RUN& ON/OFF		

#### <u>ข้อควรระวัง</u> การทำงานของฟังก์ชั่น Auto tuning/Stop

### <u>ไม่ควรใช้ฟังก์ชั่น Auto tuning ในการ Process ดังต่อไปนี้</u>

- การควบคุมการ Process ที่มีการตอบสนองของระบบเร็ว เช่น การควบคุมการการ ใหล การ ควบคุมแรงดัน
- การ Process ที่ไม่ยอมให้ การ ON และ OFF ของเอาท์พุตใดเอาท์พุตหนึ่ง ไม่อยู่ในช่วง ขณะเดียวกัน
- การ Process ที่ไม่สามารถควบคุมโหลดมากๆในการทำงาน
- การ Process ซึ่งมีความอันตรายกระทบกระเทือนถึงน้ำหนักในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีค่า มากเกิน ย่านของการเปลี่ยนแปลงค่า SV
- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่า SV ในระหว่างการทำการ Auto tuning การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจะ ออกจากการ ทำ Auto tuning และจะสิ้นสุดการทำ Auto Tuning การกำหนดค่า SV จะมีการ เปลี่ยนแปลงในค่าใหม่
- เมื่อมีการ Burn Out เกิดขึ้นในระหว่าง Auto Tuning การทำงาน ของ Auto tuning จะหยุดการ ทำงาน และเอาท์พุตที่ตั้งไว้ก่อนจะไม่มีอยู่

### 4-2 การตั้งค่า Program Group

1. หลังจากสิ้นสุดการตั้งค่า Engineering Group และจะไปสู่ Program mode โดยกด 🔿 หรือ 📿 จะเข้าสู่

"Group Mode"

2. สถานะการทำงานของ Engineering Group จะบ่งชี้ก็ต่อเมื่อกด 💷 ค้างไว้ 2.5 วินาที และ Program Mode





4-2-1 การตั้งค่ากลุ่มการทำวนซ้ำ



จอแสดงผล	รื่อ	ย่านการตั้งค่า	สถานะการแสดงผล	ตั้งค่าเริ่มต้น	
	การตั้งค่ากลุ่มการทำวนซ้ำ				
⋐ └ <sub>┎</sub> ₽ <u></u>	จำนวนของการทำวนซ้ำ	0 : limitless frequency / 1~99	Always	1	

### การตั้งค่าโปรแกรม



งอแสดงผล	ชื่อ	ย่านการตั้งค่า	สถานะการแสคงผล	ตั้งก่าเริ่มต้น			
<u> </u>	กลุ่มการตั้งค่าโปรแกรม	ตั้งค่าการควบคุมต่างๆนี้หลังจากเซ็ทค่าที่ Engineering Mode เรียบร้อยแล้ว					
SET PL.no	การเลือกจำนวน Pattern	1 หรือ 2 pattern	ทุกกรณี	1			
5560	ตั้งค่า segment "0"	0~10	ทุกกรณี	0			
ISSP	ตั้งค่าเริ่ม Set Value	ขึ้นอยู่กับย่าน	เลือกที่ Pattern	-200			
ISEE	เริ่มทำงานที่ก่า	SSV : เริ่มที่ SV PV : Process value	เลือกที่ Pattern	SSV			
lt lo	ตั้งค่าเวลาของ n. pattern						
	สัญาณ-1 ON time	OFF / 00.00~99.59	เลือกที่ Pattern	OFF			
IL IF	ตั้งค่าเวลาของ n. pattern	OFF / 00.00~99.59		OFF			
	ສັญາພ−1 OFF time	(ON time < OFF time)	เลือกที่ Pattern				
1220	ตั้งค่าเวลาของ n. pattern		ل <i>د</i> م				
	สัญาณ-2 ON time	OFF / 00.00~99.59	เถือกที่ Pattern	OFF			
	ตั้งค่าเวลาของ n. pattern	OFF / 00.00~99.59	เถือกที่ Pattern	OFF			
1.17	ดเบูเณ-2 OFF time	(ON time < OFF time)	a a				
LUL	ตั้งคำหลังเสร็จสนไปรแกรม	RST/HOLD/PT-1/PT-2	เถอกท Pattern	RST(RESET)			
SEGn	เลือก Segment( 1 ~ 10 )	0~10	PID control	1			
(P)	เลือกกลุ่มของ PID	ขึ้นอยู่กับย่าน	ทุกกรณ์	-200			
(SP)	กำหนดค่า SV	OFF / 00.00~99.59	ทุกกรณี	OFF			
lĿñl	ตั้งค่าเวลาการทำงานของแต่ละ Segment						
	ตั้งค่า Segment จนถึงค่า Segment สุดท้าย						
5560	จำนวน Segment	0~10	ทุกกรณ์	10			
IPI R	เลือกกลุ่มของ PID	1~4	PID control	1			
SET (SPR	กำหนดค่า SV	ขึ้นอยู่กับย่าน OFF / 00.00~99.59	ทุกกรฉี	-200			
l£ ñR	ตั้งค่าเวลาการทำงานของแต่ละ Segment	OFF / 00.00~99.59	ทุกกรณี	OFF			

#### รายละเอียดการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ Pattern และ Segment

- 1. การเลือกจำนวนของ Pattern : NP100 จะเลือกการควบคุมอุณหภูมิได้ Pattern1 และ Pattern2
- 2. การเลือกจำนวนของ segment : NP100 ถูกออกแบบให้มี 10 segment สำหรับแต่ละPattern ที่เริ่มต้นเลือกsegment 0 เป็นการตั้งค่า สถานะพื้นฐานของโปรแกรม
- การตั้งค่าเริ่มต้นของ SV : ในการ โปรแกรมควบคุมอุณหภูมิสามารถเริ่มตั้งค่าอุณหภูมิได้มันจะเริ่มจากอุณหภูมิปัจจุบัน ในการ เริ่มต้นอันดับแรกของการทำงานของระบบหรือสามารถเริ่มจากที่ค่า SV ในการ start SV
- 4. การเลือกชนิดของการ start
  - : เลือกสถานะการ start เมื่อ โปรแกรมเริ่มทำงานถ้ำเลือกPV มันจะเริ่มจากหัววัคอุณหภูมิปัจจุบัน และถ้า เริ่มจาก SSV มันจะ start จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในSV
- 5. การตั้งค่าสัญญาณเวลา1ของ Pattern : NP100 ON การตั้งก่าของสัญญาณเวลา 1 เตรียมพร้อมที่จะเลือก Pattern
- 6. การตั้งค่าสัญญาณเวลาที่ 2 ของ Pattern : NP100 OFF การตั้งค่าเวลาจะเตรียมพร้อมในการตั้งค่า
- \*\* การตั้งค่าเวลา ON OFF ของสัญญาณ2 ในโหมด ON time และ เอาท์พุท OFF หลังจากการตั้งค่าของ
- OFF time
- 7. การเลือกโหมดเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม : เมื่อเลือก Pattern 1 ซึ่ง mode upon เสร็จสิ้นของ Pattern 1 ระบบการทำงานจนกระทั้งโปรแกรมทำกา รวนซ้ำในระบบจนครบและReset อย่างไรก็ตามเมื่อเลือก Hold ก็จะอยู่ในSV ค่าสุดท้ายและคงก่าไว้
- 8. การเลือกจำนวนPattern จำนวน Segment และจำนวนกลุ่ม PID แต่ละ Segment ตั้งค่าได้ 1-4 กลุ่ม PID ที่ใช้ในการควบคุม
- 9. การเซ็ทเป้าหมายของขนาค: การตั้งค่าเป้าหมายของอุณหภูมิของแต่ละ Pattern และ Segment ภายใต้ การควบคุม
- 10. การตั้งค่าเวลาของแต่ละ Pattern และ Segment : การตั้งค่าเวลาจะคงค่าเป้าหมายของอุณหภูมิจริง สำหรับแต่ละ Pattern และ Segment ภายใต้การควบคุม